

# Feuillelet d'instruction

## Bicyclette assistée



1. Mirroir

2. Haut-parleur

3. Lumière

4. Frein

5. Repause-pieds

6. Bequille

7. Moteur-roue

8. Suspension

9. Coffre

10. Siège


11. Poignée / Accélérateur

12. Poignée à frein


## Cadran



## Manette du véhicule



## Manette du système radio Fm / Mp3



## Légende

• : Maintenir le bouton	1 : Appuyer 1x	2 : Appuyer une 2 <sup>e</sup> x	3 : Appuyer une 3 <sup>e</sup> x	4 : Appuyer une 4 <sup>e</sup> x
-------------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------